


**MANUAL DE
INSTRUÇÕES
AQUATIME
PLUS**



Abra a Playstore e pesquise por “**AquaTime**”.

Instale o aplicativo **AquaTime Plus** disponibilizado pela Kenntech Tecnologia Eletrônica.



Ligue o AquaTime.

Será gerada uma rede Wi-fi onde o nome começa com “**AquaTime**” e senha será o ID do aparelho. Conecte-se a ela.



Após isso, basta abrir o aplicativo **Aquatime Plus**.

Caso você queira conectar seu AquaTime na rede de Internet, siga os passos descritos a seguir:

A tela inicial permite o usuário escolher entre o modo de configuração Local e Wi-Fi, ou até mesmo identificar qual conexão ele está atualmente. Caso seja sua primeira vez configurando o AquaTime Plus é preciso entrar em


“**Modo Local**” para configurar novas redes Wi-Fi, para que o seu dispositivo possa ter acesso à internet.




Já no Modo Local, aparecerá na parte superior da tela alguns botões com funcionalidades do AquaTime Plus.

Pressione o botão “**Conectar**” e aguarde a conexão ser realizada. Quando a conexão for realizada com sucesso os demais botões serão liberados para configuração como na próxima imagem.

Desconectado:



Conectado:



Com o dispositivo conectado, navegue pelos botões de funcionalidades deslizando para o lado e procure por “**Redes Wi-Fi**”. Ao encontrar, pressione o botão **Redes Wi-Fi**. Aparecerá uma tela igual a imagem a seguir:

Redes Wi-Fi

MinhaRede

12345678

Rede 2

Senha Rede 2

Rede 3

Senha Rede 3

Rede 4

Senha Rede 4

Rede 5

Senha Rede 5

Salvar

Voltar

Em '**Rede**' coloque o nome e em baixo a senha do Wi-Fi que o AquaTime irá se conectar para obter acesso à internet. É possível cadastrar até 5 Redes Wi-Fi diferentes, porém não é necessário a configuração de todas elas.

Após configurar uma ou mais redes, pressione o botão **Salvar** e aguarde a resposta de confirmação por parte do dispositivo.

Feito esse processo, sempre que o AquaTime Plus for ligado, ele irá tentar se conectar à rede cadastrada. Ou seja, basta desligar e ligar novamente o dispositivo para que o mesmo se conecte à internet.

Ao ligar novamente o aparelho, caso uma rede tenha sido configurada corretamente, a rede local do dispositivo não irá mais aparecer. Isso significa que o dispositivo AquaTime Plus está conectado à

rede Wi-Fi cadastrada e já pode ser acessado pelo **Modo Wi-Fi** pela internet.

Caso a rede local apareça novamente, significa que o dispositivo AquaTime Plus não conseguiu se conectar à rede cadastrada. Os motivos podem ser:


- Senha ou Nome de Rede incorretos;
- Falta de alcance da Rede Wi-Fi cadastrada;

- Rede sem conexão com a Internet.

Se tudo estiver OK com relação à conexão do AquaTime com o Wi-Fi, clique no botão **“Voltar”** no aplicativo, escolha dessa vez o **Modo Wi-Fi** e siga os passos a seguir.

Caso seja sua primeira vez utilizando o **Modo Wi-Fi**, é necessário a criação de uma nova conta de acesso. Para criar uma nova conta pressione o botão **Criar uma conta**, e você será

redirecionado para a tela de criação de conta.



Cadastro

Nome

E-mail

ID AquaTime

Senha

Cadastrar

[← Voltar para o login](#)

The registration screen features a light gray background with a white title bar. The title 'Cadastro' is centered at the top. Below it are four white input fields with rounded corners, each containing a label: 'Nome', 'E-mail', 'ID AquaTime', and 'Senha'. At the bottom, there is a prominent blue button with the text 'Cadastrar' and a white link with a left-pointing arrow and the text 'Voltar para o login'.



Início

Faça Login

E-mail

Senha 

[Esqueci minha senha](#)

Entrar

[Criar uma conta →](#)

The login screen has a light gray background and a white title bar. The title 'Faça Login' is centered. Above it, the word 'Início' is visible in the top left. Below the title are two white input fields with rounded corners, labeled 'E-mail' and 'Senha'. The 'Senha' field includes a small blue eye icon on the right for toggling visibility. Below the fields is a blue link that says 'Esqueci minha senha'. At the bottom, there is a blue button with the text 'Entrar' and a white link with a right-pointing arrow and the text 'Criar uma conta'.


Para criação de uma nova conta é necessário um ID de AquaTime único, disponibilizado neste manual, e algumas informações de acesso como E-mail e Senha. Preencha as caixas com suas correspondentes informações e pressione cadastrar para finalizar o processo. Caso a conta seja criada com sucesso, você verá uma tela informando a criação da conta.

Lembrando que o ID AquaTime é único, após utilizado para criação de uma conta não pode ser utilizado para a criação de uma outra conta e não deve ser compartilhado com ninguém.

Após a criação de conta e login na plataforma, você verá um painel com seus dispositivos

Para **adicionar um dispositivo** à sua conta, preencha o campo de ID do AquaTime e pressione buscar.

Caso seu AquaTime esteja conectado à internet, um card com o ID do seu dispositivo deve aparecer, tornando possível a conexão via internet com o dispositivo.



Ambos, modo Wi-Fi e Local compartilham exatamente as mesmas funcionalidades.

A vantagem do Modo Wi-Fi é apenas a possibilidade de controle do dispositivo em qualquer lugar do mundo, desde que o usuário e o AquaTime estejam conectados à internet.

O usuário pode ter vários aparelhos cadastrados na mesma conta.

Funções dos botões do Menu:

CONNECTAR

Realiza a conexão entre o dispositivo AquaTime Plus e o dispositivo móvel.

NOVA PROGRAMAÇÃO

Ao pressionar essa tecla, será criado uma nova programação editável. Podendo ser selecionado dia da

semana, hora, tempo de acionamento da válvula e ativação da programação.

SALVAR PROGRAMAÇÃO

Após qualquer alteração das programações, é necessário utilizar a opção **Salvar Programação** para que sejam enviados para o dispositivo AquaTime Plus e ele passe a operar com a nova configuração.

LER PROGRAMAÇÃO

Lê os alarmes que estão salvos no dispositivo AquaTime Plus, e atualiza a tela do aplicativo com estes que foram lidos.

ATUALIZAR DATA E HORA

Atualiza a data e o horário do dispositivo AquaTime baseado nos dados do dispositivo móvel.

ACIONAR VÁLVULA

Permite o acionamento da válvula sem a necessidade de uma programação, podendo ser escolhido o tempo de acionamento.

PARAR VÁLVULA

Ao pressionar o botão de parar válvula, caso ela esteja em acionamento tanto por uma programação ou pelo modo de

acionamento, a válvula deve parar imediatamente.

REDES WI-FI

Permite a configuração de até 5 redes Wi-Fi que são utilizadas no **Modo Wi-Fi**. Vale lembrar que para o uso do dispositivo AquaTime Plus em **Modo Local**, não precisa haver Redes Wi-Fi cadastradas.

Para sincronizar seu aparelho eletrônico com as programações que estão atualmente programadas no AquaTime, pressione o botão **“Ler programação”**.



Para criar uma nova programação, pressione o botão **“Nova programação”**. Irá aparecer um card que ao selecioná-lo abrirá uma tela para configurá-lo.

Para configurar, deve-se escolher um tempo de acionamento e escolher entre segundos ou minutos. Para alterar o horário de acionamento, basta clicar no horário que está aparecendo na tela. Escolha os dias da semana a ser acionado clicando

nos ícones do campo “**Dias de funcionamento**”. Os ícones preenchidos na cor roxa estão ativados, enquanto os ícones cinzas indicam que o dia da semana referente ao ícone está desativado.

Obs: Lembre-se de ativar a programação em “**Funcionamento**”, caso contrário, esta programação será salva na memória, porém o AquaTime não irá acionar.



Depois de configurar a programação, clique em “**Voltar**”. É possível gravar até 55 programações.

Depois de adicionar e configurar todas as programações desejadas, pressione o botão “**Salvar programação**” para enviar ao AquaTime as programações feitas.

Rua José de Oliveira, 88
Jardim do Sol, Sorocaba – SP

CNPJ: 07.024.762/0001-77

Tel.: (15) 3237-1279

Site: www.kenntech.com.br

